Ultracoatings PINTURAS

Ficha Técnica

UltraVarnish Brick

Descripción del Producto: Impermeabilizante base solvente transparente desarrollado para proteger superficies de ladrillos a la vista del desgaste típico que ocasionan los agentes climáticos y los rayos UV. Forma una película de acabado satinado que impide el pasaje del agua y evita la formación de algas y moho. Ideal para uso en interiores y exteriores, con excelente resistencia a la intemperie.

Fabricado bajo Normas ISO 9001, aprobado y auditado por Bureau Veritas y UKAS Quality Management.

Propiedades

Color y aplicación: Transparente natural o levemente entonado al rojo ladrillo. NO ENTINTAR. Se aplica a pincel o rodillo. 2 manos.

Acabado: Satinado.

Rendimiento: De 8 a 12 m2 por litro y por mano.

Secado al tacto y repintado: 1 hora en condiciones normales de temperatura y humedad.

A las 4 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.

P/ Espesifico: 0,85

Almacenaje: 2 años

Preparación de la Superucie

- **Preparación de la superflcie**

Para garantizar una correcta aplicación del barniz, la superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa, polvo, hongos, humedad, alcalinidad, y restos de pintura o barniz anteriores.

- **Superficies Nuevas**

☐ **Curado**:

En interiores, dejar curar el ladrillo durante al menos 3 meses.

En exteriores, permitir un curado mínimo de 6 meses antes de tratar la superficie.

☐ **Tratamiento Alternativo:**

Si no es posible esperar el tiempo de curado, tratar la superficie con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua. Aplicar la solución, dejar actuar entre 15 y 30 minutos, luego enjuagar con abundante agua y dejar secar durante 24 horas.

☐ **Verificación del pH**:

Comprobar que la superficie tenga un nivel de pH entre 7 y 8. Si el pH es superior a 8, realizar un nuevo tratamiento con ácido muriático diluido, enjuagar bien y dejar secar completamente durante 24 horas.

☐ **Limpieza General**:

En superficies sin problemas de alcalinidad, limpiar con agua a alta presión o utilizando un cepillo de cerdas duras y abundante agua. Dejar secar completamente antes de aplicar el barniz.

☐ **Superficies Previamente Pintadas**

En superficies deterioradas o con eflorescencias generalizadas, lavar con una solución de ácido muriático diluido (1:1 con agua). Enjuagar profundamente para eliminar residuos y dejar secar durante al menos 24 horas.

- **Notas Importantes**

Verifique siempre el nivel de pH antes de aplicar el barniz. Use un indicador o papel de pH para confirmar que esté dentro del rango ideal (7-8).

Para superficies altamente porosas o de alta absorción, aplique tantas manos como sea necesario hasta saturar y sellar completamente.

Salud y Seguridad

Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y

exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - Producto INFLAMABLE. – Clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.

Aclaración: *La información suministrada en la hoja de seguridad se basa en nuestro conocimiento. Sin embargo, no podemos tener control sobre la calidad o condición del substrato u otros factores que puedan afectar el uso y la aplicación de este producto. Por lo tanto, no podemos aceptar ninguna responsabilidad sobre lo que surja del comportamiento del producto, o por cualquier daño o pérdida proveniente del uso del mismo.*

Ultracoatings ultracoatingsarg@gmail.com www.ultracoatings.com.ar Wpp: 11-4448-3311